

即日起可提供部分機型升級套件Nexus Digital Master D7100背蓋服務。

以Nexus D100為主，K10系列前期機型（有指定機型）的使用客戶可以自費升級成Digital Master D7100的背蓋。

◎有關Nexus Digital Master（以下簡稱NDM）D7100的升級套件服務

●K10系列隨著相機的日新月異，背蓋的觀景窗大小也隨之改變。這次要升級套件的機型，由於觀景窗過於狹窄而無法相容近年來新推出的相機款式，為了解決這樣的問題，我們提供了指定機型升級更換後機身背蓋成D7100背蓋的服務。

●此次的套件的升級除了能夠大大的提高防水殼的機能，還可以很容易的升級相容往後的新機種。

●NDMD7100的轉換套件服務有以下①和②兩種形式

①自行購買套件更換。

②由敝公司（總代理：豐英水中攝影）來為您更換零件，進行升級套件服務。

●如果有需要我們同時也能為您提供升級為Digital MasterD7000的套件。

●2010年5月上市的【Digital Master D90產品序號為1061978以後】的機型是最終機型不在更換的範圍之內.詳情請參照 本公司官網首頁【コンバージョンサービスメニュー】中的【Digital Master D90D700】，或是諮詢豐英客服人員。

◎NDMD7100轉換套件的概要

操作方式相對來講比較簡單，更換用的背蓋都已嵌入零件，顧客也可以自行更換。

背蓋的鋁制材質表面是透明塗層沒有其他的上色。

请注意更换套件没有说明书。

◎可更換的機型 型號及產品序號

|                                   |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nexus D100                        | 01～C20          |                 |
| Nexus D70                         | 001～D81         |                 |
| Nexus D70s                        | D82～E07         |                 |
| Nexus D70sD80                     | 105272～105424   |                 |
| Nexus Digital Master D80          | 105574～1051120  | 106941～1061052  |
| Nexus Digital Master D90 / D90D80 | 1051595～1051913 | 1061545～1061941 |

## ◎套件升級後的機能說明

- 請注意升級更換背蓋以後，背面的按鈕操作有部分的限制。功能表鍵、AE/AF鍵、多功能鍵上鍵和右鍵無法操作。

詳情請參照下頁說明，

- 連接內閃與水下閃光燈的光纖線無法使用。

由於D7100防水殼高度不足內閃不能全部開啟，因此無法使用光纖線，因而需要加裝訊號轉換器才能使用光纖線。

- 觀景窗不在套件升級的範圍之內，如有需要可以加購。
- 錄影控制鈕是加購產品。
- 加購產品相關資訊請參照第四頁說明。

## ◎其他信息

- 如需要本公司來為您升級套件請詢問豐英水中攝影客服人員，我們將熱誠的為您服務。

### 加裝閃光燈請注意

- 無法使用TTL。
- 無法相容所有的水下閃光燈。

此外，閃光燈與光纖線可能會因為個體的差異而發生無法操作的情況。在預約之前，請先向客服人員告知您所使用的閃光燈及光纖線型號。

## NDMD7100套件操作說明

●：可直接使用

●：透過防水殼套件操作

●：無法使用

●：加購套件可使用

・如果不是基本功能的操作範圍內的話，在升級套件後將會無法使用。

● 快門按鈕

● 輔助控制鍵盤

● 閃光燈接座

閃光燈打開的狀態下，內閃無法發光，需要加購Nexus信號轉換器才能使用。

● 對焦/變焦

● AF模式按鈕

● 鏡片拆卸按鈕

● 對焦模式選擇鍵

(注意) 觀景窗不包含在KIT裡面。觀景窗的安裝是螺牙旋入式。

用手直接旋入即可安裝完成。



無法使用需要專用工具才能安裝的套件，需要另外加購。



● 平光觀景窗 (選擇1)

● 多重觀景窗 (選擇2)

● Nexus45° 觀景窗 (選擇3)

● Nexus直行觀景窗 (選擇4)

● 刪除按鈕

● 菜單按鈕

● WB 按鈕

● QUAL按鈕

● ISO 按鈕

● i 按鈕

● 屏幕窗口

● 攝影燈接座2

● 閃光燈接座2

取下攝影燈接座後可以接上Nexus信號轉換器連接光纖線，

● 錄影控制鈕

● 播放按鈕

● LCD 窗口

● AE/AF 按鈕

● 多功能按鈕

← → ↑ ↓ 按鈕

多功能鍵有兩個方向和中間的OK鍵可以使用

● 背蓋卸環

背蓋卸環與卸環接座不包含在Kit裡面，請自行更換。

● 即時觀景開關

● Lv按鈕

按住旋轉按鈕可以選擇看相片或影片，按壓中間按鈕可以即時觀看。(ON/OFF)

● INFO按鈕

● 攝影燈接座1

● 閃光燈接座1

取下攝影燈接座後可以接上Nexus信號轉換器連接光纖線，

● 電源開關

● 攝像按鈕 (選擇1)

● 曝光修正 (選擇2)

除了ND100其他機型都可選擇，功能可藉由變換燈臂來改變。

● 功能控制鈕

● 攝像按鈕 (選擇1)

● 曝光修正 (選擇2)

● 光度測量模式按鈕 (選擇3)

ND100可從三種選擇中任意挑選，功能可藉由變換燈臂來改變。

## ●NDMD7100 套件升級

| 品名                 | 品番    |
|--------------------|-------|
| DMD7100 套件升級（自行更換） | 40239 |
| DMD7100 套件升級服務     | 40421 |

## ● 加購選擇功能

|                |       |
|----------------|-------|
| Nexus信號轉換換器    | 27242 |
| 攝影燈接座1轉換成閃光燈接座 | 40420 |
| 攝影燈接座2轉換成閃光燈接座 | 40419 |

## ● 其他加購

|                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 錄影控制鈕D7100                                                                                               | 40416 |
| AF模式按鈕D7100（有機種的限制）<br>可使用的機種：Nexus Digital Master D90/D90D80<br>產品序號：1051595~1051913<br>1061545~1061941 | 40240 |
| 平光觀景窗                                                                                                    | 17215 |
| 多重觀景窗                                                                                                    | 40228 |
| Nexus 45° 觀景窗 -5                                                                                         | 20638 |
| Nexus 直行觀景窗 -5                                                                                           | 20639 |