

束光筒 SOFT Pro 說明書

產品特性：

只需安裝在閃光燈前面即可縮小光束覆蓋範圍。

長度：155mm

重量：790g（電池重量 25g），水中 210g（加上浮力套 125g）

防水深度：-100m

焦距（水中）：130mm

光斑調節範圍：3~50mm

瞄準燈可切換紅白雙色，亮度可調，瞄準燈延時關閉時間可調

使用單顆 18350 電池，電池持續使用時間 3 小時

包裝內容：

- SOFT 主體 x1
- Z-240 底座 x1
- 球頭 x1
- 掛繩鎖扣 x1
- 扳手 x1

部件名稱：

- ① 電源開關
- ② 光斑調節旋鈕

安裝說明：

本產品需要一塊 18350 鋰電池

1. 逆時針旋轉電池蓋，取下電池蓋，插入電池，

2. 順時針安裝電池蓋
3. 用螺絲將底座固定在閃光燈上
4. 束光筒 I 標記對準 底座上的 ● 標記，將束光筒插入底座，順時針旋轉束光筒直到束光筒 ● 標記對準 底座上的 ● 標記。

拆卸:

按壓底座上的按鈕，逆時針旋轉束光筒取出

使用方法：

- 長按電源鍵 2 秒打開瞄準燈，短按切換紅白光，長按電源鍵 3 秒關閉瞄準光。(電源鍵長柄需對準凹槽才能被按下)
- 瞄準燈亮度調節：電源鍵順時針旋轉亮度增強，逆時針旋轉亮度減弱
- 瞄準燈延時關閉時間調節：長按電源鍵 6 秒紅燈常亮不再閃燈時進入設定狀態，再按一下設定並退出設定狀態。(僅支援 0.2 秒和 1.2 秒兩種延時關閉時間來回切換)
- 調節這個旋鈕改變光斑大小

維護和存儲

- 每次水下使用後，請務必將本產品從閃光燈上取下，並將其浸泡在淡水中數小時以溶解鹽分堆積。用軟布擦去水，在陰涼通風的地方晾乾。
- 定期在電池蓋的 O 形圈上塗抹潤滑脂，以防止鹽分積聚或電腐蝕引起的問題。
- 不要將螺絲擰得太緊，以免損壞螺絲孔。